2013.7

取扱説明書
エア・カプラー

1，仕様

品番	型式	適用
＃３５２５６０００	Ｓ４ＳＭ	Ｒｃ1/2”（ＰＴ1/2”）
＃３５２５８０００	Ｓ２ＰＭ	Ｒｃ1/4”（ＰＴ1/4”）
＃３５２６２０００	Ｓ４ＰＭ	Ｒｃ1/2”（ＰＴ1/2”）

・本体材質　　　：ステンレス
・最高使用圧力　：９８１ｋＰａ（１０ｋｇ／ｃｍ^{2}）
・最大締付トルク：２０．６Ｎ・ｍ（２１０ｋｇｆ－ｃｍ）

2，使用方法

・カプラー取り付け時は、ねじ部にシールテープを施し、エア漏れ対策を行ってください。

3，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）
①最高使用圧力を超えて使用しないでください。カプラーが外れたり、破損して、重大事故につながる恐れがあります。 ②本商品は空気専用です。他の流体に使用しないでください。本商品の破損、液漏れ等で、思わぬ事故につながる恐れがあります。 ③カプラーに圧が掛かった状態で、接続、及び分離をしないでください。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①最大締付トルクを超えて締め付けないでください。本商品破損の原因になります。 ②使用温度範囲外の環境で、本商品を使用しないでください。シールが損傷して、空気が漏れる恐れがあります。 ③カプラーを分解、改造しないでください。本来の能力が発揮できなくなる恐れがあります。 ④本商品に衝撃を与えないでください。破損の原因になります。 ⑤鉄粉、粉塵がカプラーに混入する恐れのある場所では使用しないでください。シールを傷付け、空気が漏れる恐れがあります。 ⑥インパクトレンチ等の振動する工具に使用する場合は、約３０ｃｍのホースを介して、カプラーを使用してください。振動によりカプラーが外れたり、破損する恐れがあります。 ⑦雌カプラーのＯリングは、定期的に油分を塗布してください。乾燥すると耐久力が低下します。 ⑧他社製のカプラー（継手）とは接続しないでください。他社製のカプラーとの接続により発生する事故について、当社では責任を負えません。 ⑨空気は、雌カプラー側から雄カプラー側へ流してください。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００